

DŘEZY — UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ, PÉČI A ÚDRŽBU

FENIX® je nová generace inovativních materiálů pro interiérový design se širokou škálou vertikálních a horizontálních aplikací, například v kuchyních. S cílem prohloubit estetickou harmonii materiálu FENIX, nabízí FENIX INTEGRATED SOLUTIONS novou kolekci dřezů FENIX. Kolekce dřezů je speciálně vyvinuta tak, aby doplňovala pracovní desky FENIX.

PÉČE A ÚDRŽBA

Správné čištění dřezu může pomoci udržet jeho krásu a čistotu. Přestože neporézní povrch zabraňuje pronikání tekutin dovnitř materiálu, je vhodnější je ihned odstranit pomocí měkké neabrazivní houbičky a běžného čisticího prostředku na nádobí, opláchnout povrch a pečlivě jej osušit utěrkou z mikrovlákna.

V případě odolných skvrn na dřezech světlých odstínů použijte roztok bělidla a vlažné vody (v poměru ¾ a ¼) a nechte jej působit po dobu přibližně 8 hodin (doporučuje se provádět tuto činnost v noci), důkladně opláchněte a poté pečlivě celý povrch osušte měkkou utěrkou z mikrovlákna. Pokud skvrny přetrvávají, lze úkon jednou nebo dvakrát zopakovat.

V případě odolných skvrn na dřezech tmavých odstínů použijte běžné mýdlo na nádobí a aplikujte jej přímo na skvrnu měkkou neabrazivní houbičkou a čistěte malými krouživými pohyby. Opláchněte vlažnou vodou a celý povrch pečlivě osušte utěrkou z mikrovlákna. Pokud skvrny přetrvávají, lze úkon jednou nebo dvakrát zopakovat.

V případě skvrn od vodního kamene použijte nekorozivní odstraňovač vodního kamene zředěný vlažnou vodou. Roztok homogenně rozetřete po celém povrchu dřezu. Poté pomocí měkké neabrazivní houbičky čistěte malými krouživými pohyby a nechte přípravek několik minut působit (pečlivě dodržujte návod k použití uvedený na etiketě přípravku).

Opláchněte vlažnou vodou a celý povrch pečlivě osušte utěrkou z mikrovlákna.

Nedodržení pokynů pro péči a údržbu uvedených v tomto návodu může vést ke ztrátě záruky.

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Je třeba vzít v úvahu následující bezpečnostní opatření:

- denně osušujte povrch dřezu a zabraňte dlouhodobému usazování vody, které by mohlo vést k tvorbě vodního kamene;
- nepoužívejte mycí prostředky obsahující alkalické látky a agresivní kapaliny (např. čpavek, žíravou sodu, rozpouštědla);
- neodstraňujte zbytky nečistot pomocí drátěnek nebo abrazivních houbiček, které by mohly povrch poškodit;
- nekrájejte přímo na povrchu dřezu, mohlo dojít k jeho nenávratnému poškrábání (doporučuje se vždy používat krájecí prkénko);
- známky poškrábání a každodenní opotřebení jsou při běžném používání nevyhnutelné. Na tmavých barvách budou škrábance, prach a běžné opotřebení vidět snáze než na světlejších barvách. Snažte se vyvarovat náhodným nárazům, které by mohly způsobit neopravitelné mikropoškození;
- nepokládejte žhavé předměty jako jsou kávovary, horké pánve, fritovací hrnce, nebo jiné zdroje tepla přímo na povrch dřezu: mohly by jej poškodit nebo způsobit barevné skvrny;
- nenalévejte vařící tekutiny přímo do dřezu, aniž byste předtím spustili studenou vodu a naplnili dno do výšky alespoň 1 cm, mohlo by dojít k poškození výrobku. Nalévání tekutin o teplotě vyšší než 70 °C (tedy včetně vařících tekutin) přímo do dřezu, bez předchozího spuštění studené vody, může způsobit poškození. Při použití baterie s elektrickým ohřevem vody by měla být ve dřezu vždy nádoba k zachycení vařící vody, voda z tohoto typu kohoutku může způsobit poškození povrchu dřezu a jeho okolí;
- abyste zabránili tvorbě vodního kamene, doporučujeme alespoň jednou týdně provést odvápňení, zejména u dřezů tmavé barvy.

UPOZORNĚNÍ. Tento dokument obsahuje obecná doporučení, jak zvýšit kvalitu čištění a údržby výrobku. Slouží jako obecný návod pro správné zacházení s materiály a nepředstavuje žádnou formu záruky o vhodnosti postupů v něm popsanych. Veškeré informace nebo výrobky obsažené v tomto dokumentu musí uživatel ověřit a vyzkoušet, jsou-li vhodné pro jeho konkrétní účel a použití. Je třeba vzít v úvahu místní a specifické podmínky. Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Nejnovější verze dokumentu nahrazuje všechny jeho předchozí verze. Upozorňujeme, že nejnovější verze může obsahovat technické změny, které je třeba při používání výrobků zohlednit. Zákazníci by si měli vždy ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze dokumentu. Jakákoliv záruka na výrobky může být zrušena, pokud obsah nejnovější verze tohoto dokumentu, který může být čas od času aktualizován, není řádně dodržován. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací, ale nemůžeme nést odpovědnost za případná přehlédnutí, nepřesnosti, nebo tiskové chyby.